

PATRIOT

QR-КОД НА КАТАЛОГ
ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЙ:



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КУЛЬТИВАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

| ELEKTRA 1500 |

ВВЕДЕНИЕ	4
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	5
УСТРОЙСТВО КУЛЬТИВАТОРА	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
СБОРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КУЛЬТИВАТОРА	6
ЗАПУСК И ОСТАНОВКА КУЛЬТИВАТОРА	6
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6
СОВЕТЫ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТИВАТОРА	7
СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ	7
КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ И КРИТЕРИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ	8
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	9
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	17
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	18
АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ	19
РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА	21
ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И РИСУНКИ	22
КОМПЛЕКТАЦИЯ	25

Благодарим Вас за приобретение электрического культиватора PATRIOT!

Культиватор - это удобный и эффективный инструмент для обработки и культивации земли в садах и на приусадебных участках. Культиваторы просты в сборке, легки в использовании, требуют минимального технического обслуживания. Инженерами нашей компании применены самые современные технологии управления, смазки приводов, антивибрационных систем, разработана линейка оригинальных моторных масел и многое другое. Культиватор обрабатывает почву установленными фрезами, вращение на фрезах передается от электрического двигателя через редуктор.

Мы стараемся, чтобы работа с культиватором была приятной и безопасной при соблюдении мер техники безопасности, представленных в инструкции. Однако не стоит забывать, что при ненадлежащем использовании, культиватор является источником угрозы Вашему здоровью и здоровью окружающих Вас людей.

В инструкции подробно описан процесс сборки, запуска и технического ухода за электрическим культиватором. Следуйте нашим инструкциям и инструмент прослужит Вам долго и станет надежным помощником на приусадебном участке. Мы гарантируем Вам безотказную работу культиватора в течении гарантийного срока и удовольствие работы на свежем воздухе!

Условия продажи

При совершении купли-продажи лицо, осуществляющее торговлю, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность. По возможности производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает товарный чек, предоставляет информацию об организациях, выполняющих монтаж, подключение, и адреса сервисных центров. Особые условия реализации не предусмотрены.

Культиватор соответствует нормативам и тех. регламентам:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ / УСТРОЙСТВО КУЛЬТИВАТОРА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ! Данная модель не предназначена для культивирования целины.

1. Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя до того, как начнете эксплуатировать культиватор.
2. Запрещается использовать оборудование детям.
3. Не работайте с культиватором, если Вы утомлены, нездоровы, принимали алкоголь или лекарства, замедляющие реакцию.
4. При работе с изделием используйте защитную обувь, средства защиты органов зрения и слуха. Не надевайте свободную одежду.
5. Перед включением культиватора убедитесь в наличии хорошей опоры и способности удерживать равновесие.
6. Удалите всех посторонних лиц на расстояние не менее 10 метров от места работы с использованием культиватора.
7. Не эксплуатируйте культиватор вблизи взрывоопасных жидкостей, газов и др. веществ. Оборудование может быть источником искр, которые могут стать причиной возгорания.
8. Не начинайте эксплуатацию, пока территория не освобождена от посторонних предметов.
9. Все ремонтные работы, не описанные в настоящем руководстве должны производиться только специально обученным персоналом в авторизованном сервисном центре. Перед выполнением ремонта убедитесь в том, что питание отключено.

10. Передавайте культиватор в аренду только лицам, ознакомленным с правилами его эксплуатации.
11. Используйте только оригинальные запасные части.
12. Предоставляйте руководство пользователя вместе с изделием.
13. Проконсультируйтесь с местными органами власти относительно правил утилизации механических агрегатов.
14. Для утилизации культиватор подлежит обязательной сдаче в специальный центр.

УСТРОЙСТВО КУЛЬТИВАТОРА (стр. 22, рис. 1)

1. Верхняя часть ручки;
2. Средняя часть ручки;
3. Нижняя часть ручки;
4. Курок включения привода фрез;
5. Кнопка защиты от случайного нажатия;
6. Барашковая гайка;
7. Корпус двигателя;
8. Защитное крыло;
9. Фрезы;
10. Колеса.



ВНИМАНИЕ! Внешний вид и устройство изделия могут отличаться от представленных в инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Elektra 1500
Напряжение сети	220-230В-50Гц
Потребляемая мощность, Вт	1500
Ширина культивирования, мм	450
Диаметр фрез, мм	205
Количество лезвий	6
Вес, кг	8

СБОРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КУЛЬТИВАТОРА

ШАГ 1. Зафиксируйте колесо шайбой и шплинтом (стр. 23, рис. 2).

ШАГ 2. Установите колеса на посадочное место и затяните их болтами и гайками, идущими в комплекте (на некоторых моделях колеса могут быть установлены) (стр. 23, рис. 3).

ШАГ 3. Соберите верхнюю часть рукоятки, используя прилагающиеся болты барашковые гайки (стр. 23, рис. 4).

ШАГ 4. Потяните кольцо и переведите колеса из транспортировочного положения в рабочее (стр. 23, рис. 5).



ВНИМАНИЕ! Для предотвращения повреждения рук при сборке и работе с культиватором надевайте защитные перчатки.

ЗАПУСК И ОСТАНОВКА КУЛЬТИВАТОРА



ВНИМАНИЕ! Новый культиватор с завода заполнен необходимым количеством смазки и в заправке не нуждается.

ШАГ 1. Включение культиватора. Подключите шнур питания к сети и убедитесь в надежности его крепления в соответствующем устройстве (стр. 23, рис. 4).

ШАГ 2. Включение культиватора. Включите культиватор, нажав на предохранительную кнопку «А», нажмите на курок «В». После включения двигателя отпустите кнопку «А» (стр. 23, рис. 5).

ШАГ 3. Для выключения двигателя отпустите курок «В».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Общее обслуживание

После каждого использования удаляйте с культиватора грязь и траву. Перед длительным хранением, для предотвращения коррозии, покройте все металлические детали смазкой.

Смазка

Каждый год, перед началом использования нужно провести профилактические работы по замене смазки в редукторе. Работы проводятся в сервисном центре квалифицированным специалистом (услуга платная).

Фреза (стр. 24, рис. 6)

Если фрезы изношены или сломаны, их можно заменить. Отсутствие должного ухода за фрезами приводит к снижению эффективности культивации или перегрузке двигателя. При работе с фрезами всегда используйте защитные перчатки. При замене фрез вначале удалите наружный шплинт и наружную фрезу, а затем, внутренний шплинт и внутреннюю фрезу.

СОВЕТЫ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КУЛЬТИВАТОРА

1. Включайте изделие только после доставки к месту эксплуатации. Удерживайте изделие двумя руками. Во избежание повреждения удлинителя кабеля, следите, чтобы он всегда находился сзади Вас.
2. Движение изделия вперед осуществляется под действием фрез. Фрезы должны погружаться в грунт медленно. Не забудьте перед началом эксплуатации отрегулировать высоту рамы опорных колес.
3. При глубокой обработке грунта наиболее эффективным методом является движение культиватора сначала вперед на расстояние вытянутых рук, затем подтягивание его в обратном направлении (к себе), после чего снова дать ему уйти вперед под действием фрез.
4. Фрезы должны всегда работать на максимальной скорости. Если фрезы зарываются глубоко в грунт, извлекайте их, покачивая изделие из стороны в сторону и притормаживая, пока они не освободятся.
5. При подготовке участка к посеву обрабатывайте почву, используя маршруты, указанные на рисунках (стр. 24, рис. 7).

СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Срок службы и утилизация

При выполнении всех требований настоящей инструкции по эксплуатации срок службы изделия составляет 5 лет. По окончании срока службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! Отслуживший срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации техники и оборудования.

Условия хранения

Хранить продукцию необходимо в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом, при температуре не выше +40°C и не ниже -50°C, относительной влажности не более 80% при +25°C, что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89.

Условия транспортировки

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89.

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ И КРИТЕРИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

Критерии предельных состояний

- Необходимо следить за состоянием фрез и редуктора.
- При поломке элементов фрез нужно произвести замену ножа или целой фрезы (в зависимости от конструкции фрез).
- При обнаружении потеков масла/смазки густой консистенции на элементах фрез необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для замены сальников редуктора.

Критерии критических состояний

- В случае возникновения постороннего шума в двигателе немедленно выключите его и обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта.
- В случае возникновения постороннего шума в редукторе немедленно выключите его и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- В случае заклинивания редуктора необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Решение
Двигатель не запускается	Отсутствует питание	Проверьте состояние проводов и источника тока.
	Отказ предохранительной кнопки	Обратитесь в мастерскую, имеющую полномочия от производителя
	Сработало реле перегрева	Уменьшите глубину обработки почвы. Удалите посторонние материалы. Слишком плотный грунт. Уменьшите глубину обработки и медленно перемещайте изделие поочередно вперед и назад. Повторное включение допускается через 15 минут.
Чрезмерный или нетипичный шум	Заклинивание фрезы	Выключите изделие и дайте ему остановиться. Удалите посторонние предметы.
	Отсутствие смазки	Обратитесь к уполномоченному дилеру.
	Ослабление болтовых соединений	Подтянуть. Если шум остался, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Чрезмерная вибрация	Слишком большая глубина обработки почвы	Замените фрезы или обратитесь в мастерскую, уполномоченную изготовителем
	Слишком большая глубина обработки почвы	Установите правильную глубину.
Низкая эффективность работы	Слишком малая глубина обработки почвы	Установите правильную глубину.
	Чрезмерный износ фрезы	Замените фрезу или обратитесь в мастерскую, уполномоченную изготовителем

ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ИЛИ К БЛИЖАЙШЕМУ ДИЛЕРУ ТОРГОВОЙ МАРКИ.

КІРІСПЕ	11
ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ	12
ҚОПСЫТҚЫШ ҚҰРЫЛҒЫ	12
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР	13
ҚҰРАСТЫРУ ҚОПСЫТҚЫШ	13
ІСКЕ ҚОСУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ ҚОПСЫТҚЫШ	13
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	13
КЕҢЕСТЕР ПРАКТИКАЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША ЭЛЕКТР ҚОПСЫТҚЫШ	14
ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ	14
ШЕКТІК ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ ӨЛШЕМДЕРІ МЕН ӨЛШЕМДЕРІ СЫНИ ЖАҒДАЙЛАР	15
ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ	16
КЕПІЛДІК ТАЛОН	17
КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР	18
СЕРВИСТІК ОРТАЛЫҚТАРДЫҢ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ	19
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРДІҢ ТҮСІНДІРМЕСІ	21
ГРАФИКАЛЫҚ БЕЙНЕЛЕР ЖӘНЕ СУРЕТТЕР	22
ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ	25

Үшін алғысымызды білдіреміз сатып алу электр қопсытқыш PATRIOT!

Культиватор - бұл ыңғайлы және тиімді құралы өңдеу және қопсыту жерді бақша мен үй жанындағы учаскелерде. Қопсытқыштар қарапайым құрастыру, қолдануда оңай, талап етеді ең аз техникалық қызмет көрсету. Инженер біздің компанияның ең озық, заманауи басқару технологиясын, майлау жетек, антивибрационных жүйелер әзірленді сызғыш бірегей мотор майларын және тағы басқалар. Культиватор өңдейді топыраққа белгіленген фрезами, айналдыру « фрезях беріледі электр қозғалтқыштан редуктор арқылы.

Тырысамыз үшін жұмыс культиватором болатын жағымды және қауіпсіз шараларын сақтау кезінде қауіпсіздік техникасының, ұсынылған нұсқаулықты. Алайда, ұмытуға болмайды, бұл тиісінше пайдалану, культиватор көзі болып табылады қауіп-қатерлер Сіздің денсаулығына денсаулығына және айналасындағы адамдарды.

Нұсқаулықта егжей-тегжейлі сипатталған процесс құрастыру, іске қосу және техникалық күту электр культиватором. Орындаңыз біздің нұсқауларды және құрал прослужит Сізге ұзақ және сенімді көмекшісі бола мекемеге қарасты учаскеде. Біз кепілдік береміз Сізге келісімен өндіріс процестерінің тоқтаусыз жалғасуын жұмысын қопсытқыш ішінде кепілдік мерзімі және көңілді жұмыс, таза ауада!

Сату шарттары

Кезде сатып алу-сату жүзеге асыратын тұлға сауданы, тексереді, сатып алушының көзінше сыртқы түрі тауардың, оның жиынтығы мен жұмыс қабілеттілігі. Мүмкіндігінше белгі қояды кепілдік талонында, тіркейді тауарлық чек ұсынады ұйымдар туралы ақпаратты орын-дайтын монтаждау, қосу және сервистік орталықтардың мекен-жайлары. Сатудың ерекше шарттары қарастырылмаған.

Культиватор нормативтерге сәйкес келеді және техникалық регламенттерге:

ТР ТС 004/2011 «төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі ТУРАЛЫ»

ТР ТС 010/2011 «машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі ТУРАЛЫ»

ТР ТС 020/2011 «техникалық құралдардың Электромагниттік үйлесімділігі»

САТЫП АЛҒАНЫҒЫЗ ҮШІН РАХМЕТ!

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұл модель үшін арналмаған есіру тың.

1. Осы нұсқаулықпен мұқият танысып, пайдаланушы дейін қалай бастайсыз пайдалануға культиватор.
2. Пайдалануға тыйым салынады жабдықтар.
3. Емес жұмыс істеңіз с культиватором, егер Сіз утомлены, нездоровы іс-алкоголь немесе есірткі баяулату реакция.
4. Жұмыс істеу кезінде бұйым пайдаланыңыз қорғаныш аяқ киім, құралдар қорғау органдарының, көру және есту. Емес надевайте еркін киім.
5. Қосар алдында қопсытқыш бар екеніне көз жеткізіңіз жақсы тірек және тақырыптық тепе-теңдік.
6. Жойыңыз, барлық бөгде адамдардың ара қашықтығы 10 метрден кем емес жұмыс орнын пайдалана отырып, қопсытқыш.
7. Пайдаланбаңыз культиватор маңында жарылыс қаупі бар сұйықтардың, газдардың және т. б. заттар. Құрал-жабдықтар болуы мүмкін көзі ұшқын себеп болуы мүмкін жану.
8. Емес, бастаңдар пайдалануға, әзірге аумағы емес босатылып, бөгде заттар.
9. Барлық жөндеу жұмыстары, сипатталған осы нұсқаулықта ғана жүргізілуі тиіс арнайы оқытылған персонал авторизованном сервис орталығында. Орындау алдында жөндеу көз жеткізіңіз тамақтану ажыратылған.

10. Барлығымыз культиватор жалға тұлғаларға ғана ознакомленным ережелеріне оны пайдалану.
11. Пайдаланыңыз, тек қана түпнұсқалық қосалқы бөлшектер.
12. Әрқашан бермеуіңізді пайдаланушы нұсқаулығы бірге культиватором.
13. Кеңесіңіз жергілікті билік органдары қатысты кәдеге жарату қағидаларын, механикалық агрегаттар.
14. Кәдеге жарату үшін культиватор жатады тапсыруға арнайы орталық.

ҚОПСЫТҚЫШ ҚҰРЫЛҒЫ (бет 22, сур. 1)

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Тұтқаның жоғарғы бөлігі; | 6. Барашка гайкасы; |
| 2. Тұтқаның орташа бөлігі; | 7. Қозғалтқыш корпусы; |
| 3. Тұтқаның төменгі бөлігі; | 8. Қорғаныс қанаты; |
| 4. Фрез жетекті қосу қапсырма; | 9. Фрезалар; |
| 5. Кездейсоқ басудан қорғау түймесі; | 10. Доңғалақтар. |



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымның сыртқы көрінісі мен құрылымы нұсқаулықта көрсетілгенінен өзгеше болуы мүмкін.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Үлгісі	Elektra 1500
Желі кернеуі	220-230В-50Гц
Тұтынылатын қуат, Вт	1500
Қопсытылатын жердің ені, мм	450
Диаметрі кескіш, мм	205
Жүздердің саны	6
Салмағы, кг	8

ҚҰРАСТЫРУ ҚОПСЫТҚЫШ

ҚАДАМ 1. Доңғалақты шайба мен төсеніш істікшесі арқылы бекітіңіз (23-бет, 2-сурет).

ҚАДАМ 2. Дөңгелектерді отырғышқа орнатыңыз және оларды болттармен және жаңғақтармен бекітіңіз (доңғалақтарды кейбір үлгілерде орнатуға болады) (23-бет, 3-сурет).

ҚАДАМ 3. Ұстағыштың жоғарғы бөлігін берілген қанатты болттардың көмегімен жинаңыз (23-бет, 4-сурет).

ҚАДАМ 4. Сақинаны тартып, дөңгелектерді тасымалдау орнынан жұмыс жағдайына жылжытыңыз (23-бет, 5-сурет).



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Алдын алу үшін зақымданған кезде қолды құрастыру және жұмыс культиватором қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

ІСКЕ ҚОСУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ ҚОПСЫТҚЫШ



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жаңа культиватор зауыттың толтырылған қажетті мөлшердегі майлау және май құю қажет етпейді.

1-ҚАДАМ. Қосу қопсытқыш. Қосыңыз, қуат көзінің сымын желісіне және көз оның бекітілу сенімділігін, тиісті құрылғы (бет 23, сур. 5).

2-ҚАДАМ. Қосу қопсытқыш. Қосыңыз культиватор басу арқылы сақтандыру торлары болады «батырмасын А», потянув со-дан кейін тетік «В» жағына тұтқа. Қосқаннан кейін қозғалтқыш түймешікті босатыңыз «А» (бет 23, сур. 6).

3-ҚАДАМ. Өшіру қопсытқыш. Қозғалтқышты ажыратып тастау үшін босатыңыз иінірегі «В».

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Жалпы қызмет көрсету

Әрбір пайдаланғаннан кейін жою бастап қопсытқыш лай мен шөп. Алдында ұзақ сақтауға, тотығудың алдын-алуға арналған, покррой-те барлық металл бөлшектерін майлау.

Майлау

Жыл сайын, пайдалану алдында жүргізу қажет профилактикалық ауыстыру, майлау редукторда. Жұмыстар сервистік орталықта білікті маман (қызмет ақылы).

Фреза (бет 24, сур. 7)

Егер фрезы тозған немесе сломаны, оларды ауыстыруға болады. Жоқтығы күту фрезами төмендеуіне әкеледі тиімділігін өсіру немесе қозғалтқыштың артық. Жұмыс кезінде фрезами әрқашан пайдаланыңыз қорғаныс қолғаптары. Ауыстыру кезінде фрезаларды алдымен жойыңыз сыртқы шплинт және сыртқы фрезу, содан кейін, ішкі шплинт және ішкі фрезу.

КЕҢЕСТЕР ПРАКТИКАЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША ЭЛЕКТР ҚОПСЫТҚЫШ

1. Қосыңыз бұйым кейін ғана жеткізу орнына пайдалану. Ұстап тұрыңыз бұйым екі қолмен. Зақымдануын болдырмау үшін ұзартқыштың кабелін, қадағалаңыз, ол әрқашан артында.
2. Қозғалыс бұйымдар алға жүзеге асырылады әсерінен фрезалар. Фрезы тиіс погружаться топыраққа баяу. Ұмытпаңыз пайдалану алдында биіктігін реттеу раманың тірек дөңгелектер.
3. Кезде терең өңдеу топырақ неғұрлым тиімді әдісі болып табылады қозғалысы қопсытқыш алдымен алға арақашықтық вытяну-тых қол, содан кейін тартылу, оны кері бағытта (өзіне), содан кейін қайтадан оған үйіті вперед әсерінен фрезалар.
4. Фрезы үнемі жұмыс істеу жылдамдығы. Егер фрезы зарываются терең топыраққа, извлекайте, покачивая бұйым жаққа және при-тормаживая, әзірге олар емес, освободятся.
5. Кезінде учаскесін дайындау егінге обрабатывайте топыраққа пайдалана отырып, маршруттар көрсетілген суреттерде (бет 24, сур. 8).

ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Қызмет мерзімі және кәдеге жарату

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықтың барлық талаптары орындалған жағдайда бұйымның қызмет мерзімі 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталған соң, техниканы тұрмыстық қалдыққа тастамаңыз! Мерзімін өтеген құрал Сіздің аймақтағы техника мен жабдықты кәдеге жарату жөніндегі нормативтік актілерге сәйкес кәдеге жаратылуы тиіс.

Сақтау шарттары

Өнімді температурасы мен ауа ылғалдылығының тербелісі бірқалыпты және суық климатты аудандардағы ашық ауадағыдан айтарлықтай төмен, табиғи жолмен желдетілетін жабық немесе басқа да жайларда, +40°C-тан аспайтын және -50°C-тан төмен емес температурада, салыстырмалы ылғалдылығы +25°C-та 80%-дан аспайтын жағдайда сақтау қажет, бұл 15150-89 МемСТ бойынша 5 сақтау шарттарына сәйкес келеді.

Тасымалдау шарттары

Өнімді кез-келген жабық көлікпен өндірушінің қаптамасында немесе онсыз, бұйымды механикалық зақымданулардан, атмосфералық жауын-шашыннан, химиялық-белсенді заттардың әсерінен сақтай отырып және міндетті түрде сынғыш жүктерді тасымалдау кезіндегі сақтық шараларын сақтай отырып тасымалдауға болады.

ШЕКТІК ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ ӨЛШЕМДЕРІ МЕН ӨЛШЕМДЕРІ СЫНИ ЖАҒДАЙЛАР

ШЕКТІК ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ ӨЛШЕМДЕРІ МЕН ӨЛШЕМДЕРІ СЫНИ ЖАҒДАЙЛАР

Шектік жағдайлардың өлшемдері

- Қажет жай-күйін бақылауға фрезалар және редуктордың.
- Сынған жағдайда элементтерінің фрезаларды керек ауыстыруға пышақ немесе тұтас фрезы (конструкциясына байланысты фрезаларды).
- Анықталған кезде ағызбай май/майлау консистенциясы қою элементтерінде фрезаларды қажет авторландырылған сервис орталығы ауыстыру үшін сальник редуктора.

Критерийлері дағдарыстық жағдайлар

- Пайда болған жағдайда, бөгде шу қозғалтқыштағы дереу өшіріңіз оның хабарласыңыз авторландырылған сервистік орталыққа жөндеу үшін.
- Пайда болған жағдайда, бөгде шу редукторда дереу өшіріңіз оның хабарласыңыз өкілетті қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
- Жағдайда сыналанып редуктордың қажет өкілетті қызмет көрсету орталығына апарыңыз.

ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Ақаулық	Себебі	Шешім
Қозғалтқыш іске қосылмаса.	Жоқ тамақтану.	Жағдайын тексеріңіз сымдар мен ток көзінен.
	Бас тарту сақтық түймелер.	Хабарласыңыз шеберхана бар өкілеттіктері өндіруші.
	Жұмыс істеп кетпеген реле қызып.	Азайтыңыз тереңдігі топырақ өңдеу. Жойыңыз бөгде материалдар. Тым тығыз топырақ. Азайтыңыз тереңдігін өңдеу және баяу сезімталдығын реттеу бұйым кезекпен алға және артқа. Қайта қосуға рұқсат етіледі арқылы 15 минут.
Шамадан тыс немесе нетипичный шу.	Ұстап фрезы.	Өшіріңіз бұйым беріңіз, оған тоқтау. Жойыңыз бөгде заттар.
	Болмауы майлау.	Хабарласыңыз дилеріне.
	Әлсіреуі болтты қосылыстар.	Жылдамдату және мұның. Егер шу қалды, хабарласыңыз өкілетті қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
Шамадан тыс діріл.	Тым үлкен тереңдігі топырақ өңдеу.	Ауыстырыңыз фрезы немесе хабарласыңыз шеберхана, уәкілетті дайындаушы.
	Тым үлкен тереңдігі топырақ өңдеу.	Орнатыңыз дұрыс тереңдігі.
Жұмыс тиімділігінің төмендігі.	Тым кіші тереңдігі топырақ өңдеу.	Орнатыңыз дұрыс тереңдігі.
	Шамадан тыс тозуы фрезы.	Ауыстырыңыз фрезу немесе хабарласыңыз шеберхана, уәкілетті дайындаушы.

БАРЛЫҚ ҚЫЗЫҚТЫРҒАН САУАЛДАР БОЙЫНША СЕРВИСТІК ОРТАЛЫҚҚА НЕМЕСЕ САУДА МАРКАСЫНЫҢ ЖАҚЫН МАҢДАҒЫ ДИЛЕРІНЕ ЖҮГІНІҢІЗ.



PATRIOT

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретённого инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

№ _____

ИЗДЕЛИЕ / ҚҰРАЛ: _____

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ: _____

ЗАВОДСКОЙ № / ҚҰРАЛ №: _____

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ: _____

ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / САУДА ҰЙЫМЫ: _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА / САТУШЫНЫҢ ҚОЛЫ: _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензии к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию.

Кепілдік шарттары және кепілдікті қызмет көрсетумен таныстым және келістім.

Құрал жарамды және толығымен жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық білдірмеймін.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ / САТЫП АЛУШЫ ҚОЛЫ: _____

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

Сауда ұйымының мөрі немесе мөрі жоқ болса, кепілдік картасы жарамсыз!

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
БАСЫП ШЫҒАРУ ҮШІН ОРЫН



ГАРАНТИЙНЭЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / КЕПІЛДЕМЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

1. Гарантийный срок эксплуатации бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента PATRIOT кроме продукции в п.2 и п.3 (без аксессуаров и принадлежностей) составляет **24 (двадцать четыре) месяца** со дня продажи розничной сетью.
2. Гарантийный срок эксплуатации бензиновых генераторов PATRIOT серии GP (кроме моделей GP 910 и GP 1510 и генераторов инверторного типа) составляет **36 (тридцать шесть) месяцев** или 500 моточасов работы со дня продажи розничной сетью.
3. Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет **12 (двенадцать) месяцев** со дня продажи розничной сетью для бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента торговой марки PATRIOT серии THE ONE, MAXPOWER, MAXWELDER, триммеров электрических PATRIOT с нижним расположением двигателя, насосов PATRIOT.

Если изделие, предназначенное для бытовых (непрофессиональных) нужд, эксплуатировалось в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии составляет **1 (один) месяц** со дня продажи. Дефекты сборки инструмента, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно в течение **45 (сорока пяти) дней** со дня предоставления потребителем требований об устранении недостатков изделия, после проведения диагностики изделия техническим центром.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

1. Наличие товарного или кассового чека и гарантийного талона с указанием заводского (серийного) номера инструмента, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного инструмента в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

1. При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона;
2. На инструмент, у которого неразборчив или изменен серийный номер;
3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (не требуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
4. На замену изношенного или поврежденного режущего оборудования;
5. На неисправности, возникшие в результате несоблюдения о первоначальной неисправности;
6. На инструмент, который эксплуатировался с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
7. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
8. На неисправности, вызванные попаданием в инструмент инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя инструмента;
9. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя, трансформатора или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению;
10. На неисправности, вызванные использованием некачественного бензина и топливной смеси, что ведет к выходу из строя цилиндрно-поршневой группы;
11. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
12. В случае использования моторного масла, не соответствующего квалификации, которое вызывает повреждение двигателя, уплотнительных колец, топливopроводов или топливного бака;
13. На дефекты и повреждения, возникшие в результате применения неправильно приготовленной топливной смеси;
14. На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустраненными иными недостатками;
15. На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
16. На неисправности, вызванные работой на тормозе цепи, что приводит к оплавлению корпуса;
17. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
18. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренным в Руководстве оператора (Инструкции по эксплуатации);
19. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия;
20. Выход из строя деталей в результате кратковременного блокирования при работе.

Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстрознашиваемыми материалами, к которым относятся: пыльная цепь и лента, пыльная цепь, соединительные муфты, ведущие и ведомые звездочки, болты, гайки, шпильки, триммерные головки, направляющие ролик, защитные кожухи, приводные ремни и шкивы, гибкие валы, крыльчатки, фланцы крепления, ножи, заменяемые натяжники и крепления режущих органов, резинные амортизаторы, резинные уплотнители, детали механизма стартера, свечи зажигания, лента тормоза цепи, воздушный и топливный фильтры, крышка бензина, вклочатель зажигания, рычаг воздушной заслонки, пружина сцепления, угловые цепи, червячные колеса, тросы, провод питания, кнопка выключения, сопла и наконечники для поливаторов, салники, резинные прокладки и уплотнители, шланги, пистолеты, форсунки, копы, насадки, пенокомплеты, аккумуляторы и т.д.

1. П2 және П3 өнімдерінен бензинді, электродтық және аккумулятордық PATRIOT аспабын пайдалану кепілдік мерзімі (аккумуляторлар мен аксессуарларсыз) бөлшек сауда желісінде сатылған күннен бастап **24 жиырма төрт ай**.
2. GP сериясының PATRIOT бензинді генераторларын пайдалану кепілдік мерзімі (GP 910 және GP 1510 моделдерінен тыс) бөлшек сауда желісінде сатылған күннен бастап **36 отыз алты ай** немесе 500 сағат жұмыс.
3. PATRIOT маркасының THE ONE, MaxPower, MaxWelder серияларының бензинді, электродтық және аккумулятордық аспаптары, төменгі қозғалтқыш бар PATRIOT электр триммерлері, PATRIOT сорғылары пайдалану кепілдік мерзімі бөлшек сауда желісінде сатылған күннен бастап **12 он екі ай**.

Егер ішкі (Касібі емес) қажеттіліктерге арналған өнім коммерциялық мақсатта (Касібі түрде) қолданылса, кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап **бір ай**. Өндірушінің кінасінен жасалған аспапты құрастырады кемшіліктер, техникалық орталық диагноз қойғаннан кейін, өнімде ақауларды жоюға қатысты тұтынушы талаптарын берген күннен бастап **45 күн** ішінде тегін жасалады.

КЕПІЛДІК ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ КЕЛЕСІ ЖАҒДАЙЛАРДА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ:

1. Тауар немесе массалық түбіртек және құралдың зауыттық (сериялық) нөмірлері, сату күні, тұтынушы қолы, сауда компаниясының мөрі қойылған кепілдік талонның болуы;
2. Ақаулы аспапты таза түрде беру;
3. Кепілдікті жөндеу тек осы кепілдік картасында көрсетілген мерзімде жүзеге асырылады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТІ ҚАРАСТЫРЫЛМАҒАН ЖАҒДАЙЛАР:

1. Кепілдік картасының дұрыс емес немесе анық емес толтырылуы;
2. Сериялық нөмірі түсініксіз немесе өзгертілген құрал;
3. Кепілдеме мерзімінде құралды өз бетімен а. жөндеу, бөлшектеу, тазалау және майлаудың қалдыры (пайдалану нұсқауларында талап етілмеген жағдайда), мысалы, корпусық бөлшектерінің бекітілген бөлшектерді сынықтар;
4. Тозған немесе зақымдалған кесетін жабдықты ауыстыру;
5. Бастапқы ақаулық туралы хабарламауынан туындаған ақаулар;
6. Қолдану нұсқауын бұзу немесе басқа мақсаттарда қолданылған аспап;
7. Сыртқы механикалық, жемір заттермен ықпалынан және жоғары температура немесе жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық және басқа да сыртқы факторлардан туындаған зақымдар,ақаулар;
8. Бөтен заттың түсуінен туындаған ақаулар, немқұрайлы немесе нашар күтім нәтижесінде аспаптың бұзылуы;
9. Шамданд артың тиеу нәтижесінде пайда болған ақаулар себебінен қозғалтқыштың, трансформатордың немесе басқа құрамдас бөлшектердің және бөлшектердің бұзылуы, сондай-ақ номиналды кернеуге электр желісі параметрлерінің сәйкес келмеуінің салдары;
10. Цилиндрлік-поршеньді топтың істен шығуына әкелетін сапсыз бензин және отын қоспасын пайдаланудан туындаған ақаулар;
11. Түпінұсқалы емес қосалқы бөлшектер мен аксессуарларды пайдаланудан туындаған ақаулар;
12. Қозғалтқыш, сақиналарға, отын желілеріне немесе отын бағіне зақым келтіретін сапсы сай желіметін қозғалтқыш майын пайдалану;
13. Дұрыс дайындалмаған отын қоспасынан туындаған ақаулар мен зақымдар;
14. Басқа жойылмаған ақаулармен пайдалану нәтижесінде пайда болатын өнім ақаулары;
15. Авторландырылмаған сервисіт орталық тұлғаларының, ұйымдардың, техникалық қызмет көрсету және сындарлы өзгерістер енгізуі салдарынан туындаған өнімдердегі кемшіліктер;
16. Қабықтың балқуына әкелетін тібәкті тежеудегі жұмыс нәтижесінде пайда болған ақаулар;
17. Қырқынды пайдалану нәтижесінде өнімдік және компоненттердің табиғи тозуы;
18. Түзету, тазалау, майлау, шығын материалдарын ауыстыру, сондай-ақ мерзімді техникалық қызмет көрсету және оператор нұсқаулығында (пайдалану нұсқаулары) көрсетілген басқа да іс-шаралар;
19. Өнім сатылған кезде анықталуы мүмкін болған өнім құрамының кемшіліктері кепілдік нысанына кірмейді;
20. Жұмыс уақытында қысқа мерзімді блоктау нәтижесінде бөлшектердің істен шығуы.

Кепілдеме шығыс материалдарына кіретін тез тозытын торлар мен бөлшектер кірмейді. Олар мыналарды қамтиды: тібәк және лента, ағаш тілеті (пильный) шамадар, біріктерші муфталары, метелші және басқаруған жүргізушілер, барандам, сомындар, шүрілелер, триммер бастектері, бағыттаушы аңуақшалар, қорғаныстық қаптамалар, метелші бөліктер және тереріштер, кілгіш білілтер, қалқыты аспаптар, фланецтер, бекітілкіштер, пышактар, керіліс элементтері және мұше қығыш бекітілкіштері, резеңке амортизаторлары, резеңке нығыздағыштары, стартер механизмнің бөлшектері, отандыру біріктері, тібәк тежегіш лентасы, ауа және отын сүзгілері, бақ қақпағы, тұтану қосқышы, тежегіш тұтқыны, ілініс серпілесі, кіміріткеш шетпалары, бұдырлы доңғалдақтар, арқандал, қуат сымы, қуат түймесі, жарылғы автоматтар үшін шүмектер мен ұштықтар, тығыздамалар, резеңкелі аралық қаптар мен тығыздағыштар, құбышкештер, талапшалар, форсуналар, найзалар, шүмектер, мобіл панелтері, аккумуляторлар және басқа.

БОЛЕЕ ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРАМ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ WWW.ONLYPATRIOT.COM

ЕДИННЫЙ ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ
8-800-2222-768

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #1

(Заполняется сервисным центром)


вписать номер гарантийного талона

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер (ФИО) _____



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #2

(Заполняется сервисным центром)


вписать номер гарантийного талона

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер (ФИО) _____



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #3

(Заполняется сервисным центром)


вписать номер гарантийного талона

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер (ФИО) _____



PATRIOT

Сервисный центр _____

Описание дефекта _____

1



Сервисный центр _____

Описание дефекта _____

2



Сервисный центр _____

Описание дефекта _____

3

ЕДИННЫЙ ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ
8-800-2222-768



РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРДІҢ ТҮСІНДІРМЕСІ

2018 / 12 / 12345678 / 0001

2018 – год производства
өндірілген жылы

12 – месяц производства
өндірілген айы

12345678 – код модели
үлгі коды

0001 – индекс товара
тауар индексі

УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КУЛЬТИВАТОРА (ҚОПСЫТҚЫШ ҚҰРЫЛҒЫ) (Рис. 1 / 1 сурет)






Рис. 1 / 1 Сур.

СБОРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КУЛЬТИВАТОРА (ҚҰРАСТЫРУ ҚОПСЫТҚЫШ) (Рис. 2-4 / 2-4 сурет)




ШАГ 1 / 1 ҚАДАМ

Рис. 2/2 сурет




ШАГ 2 / 2 ҚАДАМ

Рис. 3/3 сурет



ШАГ 3 / 3 ҚАДАМ

Рис. 4/4 сурет



ШАГ 4 / 4 ҚАДАМ

Рис. 5/5 сурет




ВНИМАНИЕ! Для предотвращения повреждения рук при сборке и работе с культиватором надевайте защитные перчатки.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Алдын алу үшін зақымданған кезде қолды құрастыру және жұмыс культиватором қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

ЗАПУСК И ОСТАНОВКА КУЛЬТИВАТОРА (ІСКЕ ҚОСУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ ҚОПСЫТҚЫШ) (Рис. 5-6 / 5-6 сурет)


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ) (Рис. 7 / 7 сурет)

СОВЕТЫ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТИВАТОРА (КЕҢЕСТЕР ПРАКТИКАЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША ҚОПСЫТҚЫШ) (Рис. 8 / 8 сурет)



ШАГ 1 / 1 ҚАДАМ

Рис. 5 / 5 сурет



ШАГ 2 / 2 ҚАДАМ

Рис. 6 / 6 сурет




Рис. 7 / 7 сурет




Рис. 8 / 8 сурет

КОМПЛЕКТАЦИЯ / ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

КУЛЬТИВАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ / ЭЛЕКТРЛІ ҚОПСЫТҚЫШ	1 ШТ. / 1 ДАНА
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСА / ТАСЫМАЛДАУ ДӨҢГЕЛЕКТЕРІ	1 ШТ. / 1 ДАНА
ФРЕЗЫ / ФРЕЗАЛАР	1 КОМП. / 1 ЖИЫНТ.
ИНСТРУКЦИЯ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ / НҰСҚАУЛЫҚ КЕПІЛДІК ТАЛОНЫМЕН	1 ШТ. / 1 ДАНА

